

LISTA FUNKCJI - tabela zawiera listę funkcji obsługiwanych przez każdy model projektora **EPSON** serii **EB-Lxxx**. Obsługiwane funkcje są wskazane znakiem: ✓

	EB-L890E EB-L895E	EB-L790SE EB-L795SE	EB-L690SE EB-L695SE	EB-L690E	EB-L890U EB-L895U	EB-L790U	EB-L790SU	EB-L690U	EB-L690SU EB-L695SU
Sieć kablowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bezprzewodowa sieć LAN (wbudowana)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Obsługiwany typ EAP: PEAP, EAP-TLS	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obsługiwany typ EAP: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Miracast	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazda HDMI 1 / HDMI 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazdo Wyjście HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazdo HDBaseT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Port LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazda USB-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazdo USB-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazdo Audio Out	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gniazdo RS-232C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ośłona obiektywu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Głośnik	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrętko przesunięcia obiektywu (poziom / pion)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrętko powiększenia	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrętko ostrzenia	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Pokrętko ostrzenia (środek)	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓
Pokrętko ostrzenia (narożnik)	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓
Kamera do dokumentów (opcjonalna)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sygnał dźwiękowy (włączanie/wyłączanie zasilania)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ustawienie Data i czas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ustawienia harmonogramów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC Free	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konfiguracja wsadowa (napęd flash USB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konfiguracja wsadowa (kabel USB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona logo użyt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona sieci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona harmonogramu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson iProjection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson Projector Management / Epson Projector Management Connected	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LISTA FUNKCJI - tabela zawiera listę funkcji obsługiwanych przez każdy model projektora **EPSON** serii **EB-Lxxx**. Obsługiwane funkcje są wskazane znakiem: 

	EB-L890E EB-L895E	EB-L790SE EB-L795SE	EB-L690SE EB-L695SE	EB-L690E	EB-L890U EB-L895U	EB-L790U	EB-L790SU	EB-L690U	EB-L690SU EB-L695SU
Epson Projector Professional Tool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson Projector Content Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson Creative Projection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson Projector Config Tool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epson Web Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Powiadom. o poczta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zabezp. HTTP (HTTPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polecenia ESC/VP21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC/VP.net (Ver. 2.0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Web API	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PJLink	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crestron Integrated Partner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extron IP Link	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extron XTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AMX Device Discovery	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control4 Simple Device Discovery Protocol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPv6	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)	✓ (Sieć LAN kablowa)
Crestron Connected	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poprawienie 4K	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Aktualizacja oprogramowania układowego z użyciem gniazda USB-A (5V === 900mA) (napęd flash USB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktualizacja oprogramowania układowego z użyciem gniazda USB-A (5V === 2.0A) (napęd flash USB)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja oprogramow. układowego (kabel USB)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Diagn. bezprz. LAN	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
System z WLAN'em (Gdy Prosty PD jest ustawiony na Wyłączone)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System z WLAN'em (Gdy Prosty PD jest ustawiony na Włączone)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Automat. konfig.	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Użyj adres tymczasowy	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
System prezentacji bezprzewodowej (ELPWP20)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓